

Guide for endring av kjøretid, vinkling og solverdier på Animeo Solo.

Ved å ta tiden på hvor lang tid produktet bruker på å kjøre ned/ut, finner man kjøretiden. Trykk på C (3) for å angre eller for å gå tilbake ett hakk i menyen

Programere kjøretid ned/ut:

- Naviger til system på display og velg (5).
- Naviger mot høyre til du kommer til motor "M" velg (5).
- Programmer kjøretid ned, velg (5).
- Sone 1
- Naviger ned til tid, velg (5)
- Naviger til høyre og venstre (+/-).
- Bekreft med OK (6)

Er dette en 2 Soners Animeo Solo gjør følgende:

- Naviger opp til sone 1, velg (5).
- Naviger til høyre, sone 2 vises i display.
- Bekreft med OK (6).
- Gjenta prosedyren for sone 1.
- Når kjøretid er bekreftet med OK (6), trykk på C (3) for å komme tilbake til meny.

Programere kjøretid opp/inn:

- Gå til kjøretid opp, velg (5)
- Gjør samme prosedyre som ved kjøretid ned.

Er dette persinner er det ønskelig med vinkling, gjør følgende:

- Naviger ned til Programmering av vinklingstid, velg (5)
- Naviger ned til tid, velg (5)
- Naviger til høyre og venstre (+/-).
- Bekreft med OK (6)
- Gjør samme prosedyre for sone 2 hvis det er 2 soner i bruk.

45 graders lamell vinkling er som regel mellom:

- RK releè: 0,2-0,7 Sekunder
- IB releè: 0,7-1,2 Sekunder

Endring av Sol verdier:

- Naviger til system på display og velg (5).
- Naviger til sol symbolet, velg (5)
- Naviger til avansert, velg (5)
- Naviger til grenseverdi, velg (5)
- Velg hvilken sone som skal endres (Sone1 eller Sone 2), bekreft med ok (6)
- Er det ønskelig å endre verdi for aktiv, naviger til verdi aktiv og velg (5)
- Naviger til høyre for høyere verdi og til venstre for lavere verdi, når ønsket verdi er valgt bekreft med ok (6)
- Er det ønskelig og endre verdi for innaktiv, naviger til verdi innaktiv og velg (5)
- Naviger til høyre for høyere verdi og til venstre for lavere verdi, når ønsket verdi er valgt bekreft med ok (6)

Hvordan betjene panelet:

